

QuietPutty®

Instructions d'application pour QuietPutty

QuietPutty a été conçu spécialement pour garantir le niveau d'insonorisation des murs à rendement acoustique.

QuietPutty est conçu pour sceller des boîtes de sortie électriques, téléphoniques et de plomberie. Aucune aptitude ou outil spécial n'est nécessaire. Afin de garantir une adhérence appropriée, toutes les surfaces doivent être propres et sans poussière, graisse, huile, matière libre, rouille ou autre substance.

QuietPutty est non toxique, chimiquement inerte et ne contient aucune substance dangereuse.



Notes

Lors de la manipulation des produits Quiet Solution, procédez conformément aux règles d'usage en matière de soin et de sécurité :

- Nettoyez la surface à l'aide d'eau et de savon.
- Suivez toujours les lignes directrices de l'OSHA lorsque vous entamez un projet de construction.
- Éliminez les restes de QuietPutty de la même façon responsable que pour tout autre matériau de construction.

Pour en savoir plus, consultez la fiche signalétique en ligne au www.QuietSolution.com.



Première étape : Retirez le papier antiadhésif du tampon QuietPutty.



Deuxième étape : Vérifiez la boîte de sortie résistant au feu afin de vous assurer qu'elle est installée correctement et qu'elle ne présente aucune trace de poussière, de graisse, d'huile, de matière libre, de rouille ou d'autre substance.



Troisième étape : En commençant d'un côté, alignez le tampon QuietPutty avec la bordure avant de la boîte et superposez-le sur le montant.



Quatrième étape : Coupez le tampon QuietPutty afin de contourner les conduits et ou les câbles.



Cinquième étape : Plissez l'excédent au niveau des coins.



Sixième étape : Placez les coins pliés et appuyez fermement sur le tampon QuietPutty de façon à ce que la surface entière de la boîte de sortie soit couverte.